

ANDRIANOV **DUAL TONE**

Гитарная педаль



Руководство пользователя.

BRIGHTONE

Разработанная для гитариста Дмитрия Андрианова педаль Andrianov Dual Tone DT-1 - комбинация овердрайва и дисторшна в одном корпусе. Прототипом овердрайва является Fat Screamer, дисторшна - Rich Man. От базовых моделей схемы изменены с учетом пожеланий музыканта.

OD - модификация знаменитого гитарного овердрайва Tube Screamer, выполненная на современной элементной базе. По сравнению с классической версией, овердрайв имеет более динамичное и сочное звучание, асимметричное ограничение сигнала, расширенный низкочастотный диапазон. С помощью педали можно либо “подогреть” ламповый усилитель, преамп или другую педаль не меняя структуры звука гитары, либо обогатить их звучание дополнительными гармониками выделив середину и увеличив сустейн. Также возможно применение педали и как самостоятельный эффект.

DS - гитарный овердрайв /дисторшн с плотным и насыщенным звучанием. Большой диапазон регулировки гейна позволяет получить как едва заметный перегруз, так и мощный жирный дисторшн. А в средних диапазонах гейна мы имеем очень динамичный овердрайв, чувствительный к положению ручки громкости на гитаре.

Первым по пути следования сигнала расположен овердрайв, вторым - дисторшн. Можно включать как один из эффектов, так и сразу два, что дает новые дополнительные звучания.

В педали применен “холодный” обход сигнала (“TRUE BYPASS”), не вносящий искажений при выключенном эффекте.

Педаль выполнена в металлическом корпусе с надежной порошковой покраской. Графика - полноцветная печать на корпусе педали, выполненная на современном оборудовании.



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Ножной переключатель для включения и выключения овердрайва.
2. Гнездо для подключения блока питания DC9V (центр-минус).
3. INPUT - Входное гнездо для подключения электрогитары.
4. Индикатор включения овердрайва.
5. TONE - Регулятор тембра овердрайва. Изменяет верх и верхнюю середину.
6. DRIVE - Регулятор усиления и уровня перегрузки овердрайва.
7. VOLUME - Регулятор громкости овердрайва.
8. DIST - Регулятор усиления и уровня перегрузки дисторшна.
9. VOLUME - Регулятор громкости дисторшна.
10. TONE - Регулятор тембра овердрайва. Убавляет верх и верхнюю середину.
11. Индикатор включения дисторшна.
12. OUTPUT - Выходное гнездо для подключения к усилителю.
13. Ножной переключатель для включения и выключения дисторшна.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Питание педали осуществляется только от внешнего блока питания. Питание от внутренней батареи не предусмотрено!
2. Используйте только стабилизированные блоки питания постоянного тока.
3. Для уменьшения потерь в звуковом тракте используйте высококачественные кабели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание, В	DC9 (центр-минус)
Потребляемый ток, мА, не более	18
Габариты, мм, не более	127x94x59
Масса, кг, не более	0,4

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатировать изделие следует при температуре окружающей среды от 10 до 40°C относительной влажности не выше 80%. Минимальное расстояние до нагревательных приборов должно быть не менее 1 м. После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 минут. Оберегайте изделие от падений, резких ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи или со дня получения на почте или в грузовой компании.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

BRIGHTONE

Сделано в России
info@brightone.ru
www.brightone.ru