

# *Plexitron*

---

Гитарная педаль




Руководство пользователя.

## BRIGHTONE

Гитарная педаль Plexitron - гитарный овердрайв/дисторшн с британским характером звучания в стиле усилителей Маршал (Plexi, JCM800). Позволяет получить как легкий овердрайв, так и мощный классический дисторшн 80-х. Обладает великолепной динамикой - вращая ручку громкости на гитаре можно получить от чистого звука, до мощного перегруза, не подходя к усилителю. Тумблер Bright обеспечивает 3-х ступенчатую регулировку яркости при малых значениях гейна. Трехполосный эквалайзер обеспечивает широкий диапазон звучания. Педаль может использоваться не только как самостоятельный перегруз, но и как "грелка" для "подогрева" усилителя или другой педали.

В педали применен "холодный" обход сигнала ("TRUE BYPASS"), не вносящий искажений при выключенном эффекте.

Педаль выполнена в металлическом корпусе с надежной порошковой покраской. Графика - полноцветная печать на корпусе педали, выполненная на современном оборудовании.



## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. INPUT - Входное гнездо для подключения электрогитары.
2. Ножной переключатель для включения и выключения эффекта.
3. DIST - Регулятор уровня перегрузки.
4. BASS - Регулятор низких частот.
5. MIDDLE - Регулятор средних частот.
6. Гнездо для подключения блока питания DC9V (центр-минус).
7. BRIGHT - Тумблер яркости звучания (3 положения). Зависит от положения регулятора DIST. При малых значениях регулятора оказывает наибольшее влияние на звук. Среднее положение тумблера - выключено.
8. TREBLE - Регулятор высоких частот.
9. VOLUME - Регулятор громкости эффекта.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Шнур, воткнутый в гнездо входа, активизирует батарею. Во избежание преждевременной разрядки батареи не оставляете на длительное время включенный во входное гнездо шнур.
2. Для уменьшения потерь в звуковом тракте используйте высококачественные кабели.
3. Используйте только стабилизированные блоки питания постоянного тока.

## ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Батарейный отсек находится внутри педали. Чтобы поменять батарею, отверните нижнюю крышку педали. Замените старую батарею на новую (рекомендуется тип ALCALIN). Приверните нижнюю крышку.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание, В .....	DC9 (центр-минус)
Потребляемый ток, мА, не более .....	6
Габариты, мм, не более .....	122x101x58
Масса, кг, не более .....	0,35

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатировать изделие следует при температуре окружающей среды от 10 до 40°C относительной влажности не выше 80%. Минимальное расстояние до нагревательных приборов должно быть не менее 1 м. После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 минут.

Оберегайте изделие от падений, резких ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи или со дня получения на почте или в грузовой компании.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

**BRIGHTONE**

Сделано в России

[info@brightone.ru](mailto:info@brightone.ru)

[www.brightone.ru](http://www.brightone.ru)