

Spring Tone

Гитарная педаль



Руководство пользователя.

BRIGHTONE

Педаль Spring Tone - гитарный ревербератор. Имеет тональные характеристики, подобные пружинным ревербераторам в известных классических комбоусилителях и воссоздает атмосферу звучания музыки 60-70-х годов XX-го века. Но возможности педали не ограничиваются винтажными стилями и ревербератор найдет применение и в современной музыке.

С помощью регулятора SPRING можно подмешать к исходному сигналу необходимое количество реверберации, а ручкой TONE - смягчить эффект или же сделать его более четким, отдалить или приблизить.

Основной сигнал не подвергается оцифровке и проходит через современные малошумящие аналоговые микросхемы.

В педали применен “холодный” обход сигнала (“TRUE BYPASS”), не вносящий искажений при выключенном эффекте.



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Гнездо для подключения блока питания DC9V (центр-минус).
2. INPUT - Входное гнездо для подключения электрогитары.
3. TONE - Регулятор тембра.
4. SPRING - Регулятор громкости эффекта. Основной сигнал проходит через педаль с неизменным уровнем (единичное усиление). Регулятор меняет только уровень реверберации.
5. Индикатор включения эффекта.
6. OUTPUT - Выходное гнездо для подключения к усилителю.
7. Ножной переключатель для включения и выключения эффекта.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Питание педали осуществляется только от блока питания постоянного тока (не входит в комплект). Питание от батареи не предусмотрено.
2. Используйте только стабилизированные блоки питания постоянного тока.
3. Для уменьшения потерь в звуковом тракте используйте высококачественные кабели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание, В	DC9 (центр-минус)
Потребляемый ток, мА, не более	75
Габариты, мм, не более	112x69x53
Масса, кг, не более	0,23

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатировать изделие следует при температуре окружающей среды от 10 до 40°C относительной влажности не выше 80%. Минимальное расстояние до нагревательных приборов должно быть не менее 1 м. После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 минут.

Оберегайте изделие от падений, резких ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи или со дня получения на почте или в грузовой компании.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;

BRIGHTONE

Сделано в России

info@brightone.ru

www.brightone.ru